



La xarxa de sanejament és separativa, ja que les aigües grises es dirigeixen a la sala de tractament d'aigua del soterrani on es recupera l'energia i torna a ser utilitzada per a les cisternes dels WC, així part important de l'aigua circula dos cops pel circuit amb el que es redueix el consum.

Les aigües negres i les pluvials van a la xarxa de clavegueram a la palaneta baixa, per gravetat i només les aigües residuals que provenen dels vestuaris s'han de bombejar per arribar a la xarxa pública de clavegueram.

La majoria dels conductes d'evacuació baixen pels passos d'instal·ladors que hi ha units als passos de l'ascensor.

