



1. ancoratge metàl·lic al mur 2. Biga principal 3. Correlle 4. Sòl de taulons de fusta amb separació entre taulas de 2 a 5 cm. 5. Barana de 110 centímetres d'alçada realitzada amb taulons de fusta amb separació menor a 10 cm entre taulas 6. prolongació del mur a l'alçada de 40 cm per a crear baranes + banc

Detall del pas sobre la Séquia Particular d'Antella en l'entorn de l'Assut.

E 1:30

PAS SOBRE LA SÉQUIA

LA VALL FARTA, UNA METRÒPOLIS RURAL