







Símbolos	Definición
	----- Bajante de aguas pluviales
	----- Bajante de aguas residuales
	----- Desagüe de un elemento con sifón
	----- Alcantarilla

Diseño, cálculo y construcción de una planta industrial dedicada a la fabricación de mobiliario de madera			
	Fecha	Apellidos, Nombre	E.U.E.T.I.B.
Dibujado	20-12-2010	Hernández Hidalgo, Javier	
Comprobación	20-12-2010	Hernández Hidalgo, Javier	Observaciones:
Escala:	Instalación de saneamiento Planta baja		Nº: IS-03
1:100			  Escola Universitaria d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Consorci Escola Industrial de Barcelona UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA